

BRÝLOVÁ VLOŽKA

K CELOOBLIČEJOVÉ MASCE CM-6

NÁVOD K POUŽITÍ

Brýlová vložka je určena pro celooblíčejovou masku modelu CM-6 a CM-6M. Slouží jako držák dioptrických brýlových čoček. Použití této vložky v jiném ochranném prostředku či jiným způsobem, než je popsán v tomto návodu k použití, zbavuje výrobce veškeré odpovědnosti a je pouze na vlastní nebezpečí uživatele. Použitím brýlové vložky bude částečně omezeno zorné pole uživatele. Brýlová vložka je standardně dodávána v plastovém sáčku s přiloženým návodem k použití v českém jazyce. Součástí balení standardně není krabička a čistící ubrousek. Tyto komponenty jsou dodávány pouze na vyžádání. **Před použitím brýlové vložky je nutné nechat vložku osadit dioptrickými skly s požadovanými dioptriemi.**

Obsah balení standardní:

- 1 ks brýlové vložky (viz A)
- 1 ks nastavitelného držáku (viz B)
- 1 ks fixačního komponentu (viz C)
- 1 ks imbusového klíče 1,5 mm
- 1 ks imbusového klíče 2 mm

Obsah balení volitelný:

- 1 ks čistící ubrousek (viz D)
- 1 ks krabička (viz E)

Návod na instalaci:

- 1) Vyměňte jednotlivé komponenty z obalu.
- 2) Brýlovou vložku (viz A) nechte kvalifikovaným odborníkem osadit čočkami, které budou přizpůsobené Vaší oční vadě (viz obr. 1).
- 3) Fixační komponent (viz C) nasadte zdola na rám zorníku masky z vnější strany (viz obr. 2).
- 4) Upínací systém masky přetáhněte směrem za zorník, abyste umožnili snadnější přístup k vnitřní části masky (viz obr. 3).
- 5) Brýlovou vložku (viz A) nasazenou na vodící tyčku nastavitelného držáku (viz B) nasadte zdola tlakem na výstupek ve vnitřní horní části masky (viz obr. 4).
- 6) Nastavte vyhovující výšku brýlové vložky na vodící tyčce pomocí přiloženého imbusového klíče 1,5 mm. K utažení fixačního šroubku nepoužívejte nadměrnou sílu (viz obr. 5).
- 7) Nastavte vyhovující sklon brýlové vložky na nastavitelném držáku pomocí přiloženého imbusového klíče 2 mm (viz obr. 6).
- 8) Upínací systém masky přetáhněte zpět a masku si nasadte dle pokynů výrobce. Zkontrolujte, že brýlová vložka je ve správné pozici vzhledem k očím.
- 9) V případě potřeby je možné pozici brýlové vložky upravit:
 - a) **vertikálně** – povolte fixační šroubek a posuňte brýlovou vložku na vodící tyčce do odpovídající pozice a opětovně zajistěte fixační šroubek (viz bod 6)
 - b) **změnou úhlu (naklopením)** – správného úhlu dosáhnete naklopením odpovídající části nastavitelného držáku. Je nutno povolit a opětovně zajistit fixační šroubek (viz bod 7).

Zásady používání a manipulace:

- Brýlovou vložku nepoužívejte, pokud je viditelně poškozena.
- Brýlová vložka by měla být vždy v masce řádně usazena a fixována dle Návodu k použití.
- Při jakékoliv manipulaci postupujte opatrně.
- Brýlovou vložku nepoužívejte, pokud jste alergičtí na nerezovou ocel nebo plast (PET-G).
- Brýlovou vložku a její součásti nevystavujte vnějšímu silovému působení - tah, tlak, ohyb, krut atp.
- Při znečištění brýlovou vložku a její součásti omyjte vlažnou vodou a následně pečlivě osušte. V případě potřeby desinfikujte brýlovou vložku a její součásti mýdlovou vodou, následně omyjte a důkladně vysušte. Nedoporučuje se používat desinfekci s vysokým obsahem alkoholu.
- Brýlová vložka a její součásti se nesmí čistit organickými rozpouštědly (benzín, toluen atd.).
- Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření či tepelným zdrojům.
- Výrobek odolá teplotám – 20°C až +90°C.
- Pokud brýlovou vložku právě nepoužíváte, mějte ji vždy uloženu společně se všemi součástmi v obalu, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Brýlové čočky, osazené v brýlové vložce, nejsou součástí balení, a proto za ně a v jejich důsledku způsobené nehody či úrazy výrobce nezodpovídá.
- Všechny součásti brýlové vložky ukládejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí poranění či spolknutí nebo vdechnutí malých částí.
- Pokud brýlová vložka nebo její součásti výrazně omezují velikost Vašeho zorného pole, nepoužívejte ho k řízení motorových ani nemotorových vozidel a ostatním činnostem, které by tímto faktem mohly být negativně ovlivněny.
- Výrobek skladujte při teplotách 10 °C až 25 °C.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním a manipulací.
- Je zakázáno výrobek jakkoliv upravovat či opravovat bez vědomí a schválení výrobcem.
- V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte výrobce nebo dodavatele produktu.
- Výrobce poskytuje záruku na výrobek v délce 24 měsíců s podmínkou dodržení pokynů uvedených v Návodu k použití.

Technické údaje:

Výška (max.)	123 mm
Šířka (max.)	73,6 mm
Hloubka (max.)	52 mm
Hmotnost	34 g
Záruka	24 měsíců

Výrobce: AVEC CHEM s.r.o., Chrudimská 1555, 535 01 Přelouč, Česká republika,
www.avec.cz, objednavky@avec.cz



